

CRISTALLFUGE-HF

Hochfester Flex Fugenmörtel 3-20 mm



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
205561001	25	KG	Sack	mittelgrau
205561002	25	KG	Sack	zementgrau

Produkteigenschaften

- hochfester mineralischer Fugenmörtel
- CG2 WA gemäß DIN EN 13888
- hochfest, mechanisch belastbar
- Verarbeitungszeit von ca. 30 - 45 Minuten
- voll belastbar nach ≥ 7 Tagen

Vorteile

- höhere Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Reinigungsmitteln
- pilzhemmende Wirkung
- hoch abriebfest

CRISTALLFUGE-HF

Einsatzgebiete

- zur Verfügu ng von Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Riemchen und Bodenklinker
- zur Erstellung von Belägen in chemisch und mechanisch belasteten Bereichen - z.B. Großküchen, Laboratorien, Schwimmbäder oder Bereichen der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- zur Verfügu ng von Flächen mit hoher mechanischer Einwirkung durch z.B. Kehrmaschine oder Hochdruckreinigung
- für beheizte und unbeheizte Untergründe
- für Wand und Boden
- für innen und außen

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	TK-System
Materialbasis	mineralische Zuschlagstoffe Spezialzement Additive
Frischmörtelrohddichte	ca. 2,1 kg/dm ³

Anmischen

Zugabe Wasser bei Zugabe ELEKTRON-PLUS zur Herstellung Leitfähigkeit	ca. 2,50 - 3,30 l
Mischzeit	ca. 2 - 3 Minuten
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Wasserzugabe	von 4,1 l bis 4,5 l

Verarbeitung

Untergrundtemperatur	von 5 °C bis 25 °C
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Begehbar nach	ca. 6 Stunden
Verarbeitungszeit	ca. 30 - 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur	von 5 °C bis 25 °C
Durchhärtungszeit / volle Belastbarkeit	ca. 7 Stunden

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Fugbrett
- Rührwerk
- sauberer Mischeimer
- Schwammbrett

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. sauber
2. frei von haftungsmindernden Stoffen

Details vorbereiten

1. Nach Anziehen des Verlegemörtels Fugen ausreichend tief auskratzen.
2. Den Fliesenbelag anschließend feucht reinigen.
3. Der Verlegemörtel muss völlig abgebunden sein, da sonst Fugenverfärbungen auftreten können.
4. Stark saugende Beläge mit Wasser gleichmäßig vornässen.
5. Die Fugenflanken müssen sauber und frei von trennenden Substanzen sein.
6. Der Zeitpunkt der Verfügu ng der Fliesen richtet sich nach dem eingesetzten Dünnbettmörtel.
7. Bei der Dickbettverlegung muss das Mörtelbett ausreichend fest und gleichmäßig trocken sein.
8. Nicht auf Flächen mit unterschiedlichen Oberflächentemperaturen (z.B. durch Sonneneinstrahlung) verfügen.

CRISTALLFUGE-HF

Anwendung

Anmischen

1. Die Konsistenz des Fugenmörtel ist in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Verlegegutes und des Untergrundes einzustellen.
2. Um Farbabweichungen zu vermeiden sind die Mischungsverhältnisse gleich zu halten.
3. Das Wasser in einen sauberen Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente mit einem Rührwerk zu einer homogenen, klumpenfreien Masse vermischen.
4. Die Mischzeit beträgt ca. 2 - 3 Minuten.
5. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten die Masse noch einmal durchmischen.
6. Nicht mehr Material anmischen als in der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.

Verarbeitung

1. CRISTALLFUGE-HF wird im Wand- und Bodenbereich mit einem Fugbrett unter leichtem Druck eingearbeitet.
2. Diagonal zur Fuge sauber abziehen, so dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist.
3. Nach dem Anziehen des Fugenmörtel (Kontrolle über Fingerprobe) mit einem angefeuchteten Schwammbrett die Konturen der Fuge freiwaschen.
4. Nach einigen Minuten mit dem Schwammbrett sauber nach waschen.
5. Bewegungsfugen für die elastische Verfugung mit ESCOSIL-2000 frei halten.
6. Mörtelreste nach dem Anziehen auskratzen und mit einem leicht feuchten Schwamm nachwaschen.
7. Evtl. entstandenen Mörtelschleier mit dem Schwammbrett und sauberem Wasser nach einigen Stunden abwaschen.
8. Bei der Reinigung keine trockenen Lappen verwenden, da Verfärbungsgefahr durch Einreiben von eingetrocknetem Fugenmörtel in die noch feuchte Fuge besteht!
9. Die frische Verfugung ist vor erhärtungsschädigenden Einflüssen wie hohen Temperaturen, Wind, Regen oder Frost zu schützen.
10. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (niedrige Luftfeuchtigkeit, Zug, Wind) und stark saugenden keramischen Scherben ist eine Nachbehandlung des Fugenquerschnitts mit sauberem Wasser (Nachfeuchten mit dem Schwammbrett) nötig.
11. Das Abwaschwasser regelmäßig ersetzen.
12. Bei Belägen mit profilierter, rauer, unglasierter oder poriger Oberfläche empfiehlt sich die Durchführung einer Probeverfugung (Oberfläche evtl. leicht vornässen, oder vor dem Verfugen mit geeigneten Mitteln imprägnieren).
13. Der Zeitpunkt des Abwaschens ist abhängig vom Belagsmaterial und dem herrschenden Klima.
14. Nach ausreichender Standzeit ist die Oberfläche leicht zu glätten, ohne die Fuge auszuwaschen.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser säubern.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl und trocken. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

CRISTALLFUGE-HF

Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von CRISTALLFUGE-HF schützen!
- Bereits angesteiften CRISTALLFUGE-HF-Mörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen. (Gefahr einer unzureichenden Festigkeitsentwicklung)
- Wir empfehlen für die regelmäßige Pflege und Reinigung der verfugten Flächen die Verwendung neutraler oder leicht alkalischer Reinigungsmittel in den vorgeschriebenen Anwendungskonzentrationen. Die Fläche ist nach dem Reinigen mit klarem Wasser abzuspuhlen.
- Bei Verwendung von säurehaltigen Reinigungsmitteln sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten! Die produktspezifischen Eigenschaften des Verlegematerials berücksichtigen! Die Fugen vornässen, anschließend das Reinigungsmittel - in geringer Anwendungskonzentration - auftragen. Die Einwirkzeit des Reinigers ist auf ein Minimum zu beschränken; danach ist mit viel sauberem Wasser abzuwaschen. Säurehaltige Reinigungsmittel mindern bei unsachgemäßer Anwendung, z.B. zu hohe Dosierungen, zu lange Einwirkzeiten oder fehlendes Vornässen des Fugennetzes, die Festigkeit des Fugenmörtels bis hin zur vollständigen Zerstörung der Fugenmatrix.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser und saubere Werkzeuge!
- Reinigen sie die zu verfugenden Flächen einschließlich der Fugenkammern vor Beginn der Verfugung gründlich.
- Abbindezeit von Kleber und Mörtel beachten! Bei zu früher Verfugung besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Farben im Fugenbild.
- Den frisch eingebrachten Fugenmörtel vor Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Zugluft, Feuchtigkeit und Frost (bis zum Erreichen seiner Endfestigkeit) schützen.
- Fugen zwischen Belagsfeldern, Einbauteilen, Rohrdurchführungen und Eck- und Anschlussfugen elastisch mit ESCOSIL-2000-ST oder ESCOSIL-2000, je nach Anwendungsfall, schließen!
- Ungleichmäßige Feuchtigkeitseinwirkung, bedingt durch die Unterkonstruktion, Mörtelbett, Temperaturunterschiede oder Belagsmaterial, kann zu Farbschwankungen im Fugenbild führen, die die Qualität des Fugenmörtels nicht beeinträchtigen und sich durch günstige Umgebungsbedingungen zunehmend angleichen können. Aus diesen Gründen kann die farbliche Darstellung der Fugenmusterstäbchen von der tatsächlichen Fugenfarbe abweichen. Für Farbtonunterschiede keine Gewährleistung!
- Bei höheren mechanischen Belastungen, z. B. durch Reinigungsgeräte oder chem. Beanspruchung, empfehlen wir als Verfugungsmaterial die hochbelastbare, 2-komponentige Epoxidharzfuge ASODUR®-EKF oder CRISTALLFUGE-EPOX, wenn die produktspezifischen Eigenschaften des Natursteinmaterials dies zulassen!
- Bei der Verfugung von Natur- und Kunststeinplatten sind die produktspezifischen Eigenschaften (Verfärbungsneigung) zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall Probeverfugung vornehmen!

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1

Erläuterungen

Farbabbildungen



zementgrau



mittelgrau

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.