

18 V ONE+ Akku-Gras- u.
Strauchschere, 20 cm Messerlänge
ohne Akku und Ladegerät
RY18GSA-0



- 2 Funktionen in einem Gerät: Grasschere zum akkuraten Schneiden von Rasenkanten; Strauchschere zum Stutzen kleiner Büsche und Sträucher
- Vereinfachter Klängenwechsel durch Betätigen der seitliche Tasten
- Messerlänge Strauchschere: 20 cm
- Messerbreite Grasschere: 12 cm
- Gummierter Griff für eine komfortable Anwendung



Spannung	18V
Schermesser (mm)	120mm
Strauchmesser (mm)	200mm
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005764
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Deliefert in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.01
GTIN	4892210214522
Ladegerät (Ladezeit) (min)	Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Messerabstand (mm)	8mm Shrubber, 18mm Shear
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	75.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	83.5
Schalleistungspegel garantiert Unsicherheit (dB(A))	3
Standardausrüstung / Lieferumfang	1x Grasschere, 1x Strauchschere, geliefert im Karton

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.