

Hochbelastbarer Epoxidharzkleber und -fugenmörtel 1 – 20 mm











Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
205752001	6	KG	Eimer	mittelgrau
205752002	6	KG	Eimer	titangrau

## **Produkteigenschaften**

- Epoxidharzkleber und -fugenmörtel
- R2 T nach DIN EN 12004
- RG gemäß DIN EN 13888
- Fugenbreiten von 1 mm bis 20 mm
- chemisch- und mechanisch hoch beständig
- Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten
- begeh- und verfugbar nach ca. 16 Stunden

### Vorteile

- hoch widerstandsfähig gegen Säuren- und Laugen
- beständig gegen mechanische Einwirkung wie z.B. Kehrmaschinen
- einfaches Waschverhalten

#### **Einsatzgebiete**

- zur Verlegung und Verfugung von Fliesen & Platten
- zur Erstellung von Belägen in chemisch und mechanisch belasteten Bereichen z.B. Großküchen, Laboratorien, Schwimmbäder oder Bereichen der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- für beheizte und unbeheizte Untergründe
- für Wand und Boden
- für innen und außen





### **Technische Daten**

Anmischen

Mischungsverhältnis, Komponente A	1000 Gewichtsanteile
Mischungsverhältnis, Komponente B	62 Gewichtsanteile
Verarbeitung	
Untergrundtemperatur	von 10 °C bis 30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Verbrauch	Verklebung: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke ca. 2,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung ca. 3,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung ca. 4,7 kg/m² bei 10 mm Zahnung ca. 7,4 kg/m² bei 15 mm Zahnung Verfugung: Abhängig vom Fliesenformat sowie der Fugenbreite und -tiefe. (siehe Verbrauchs-Tabelle im Technischen Merkblatt)
Begehbar nach	ca. 16 Stunden

von 10 °C bis 30 °C

# Verarbeitungstemperatur Materialverbrauch

Verbrauch nach Einsatzgebiet

## Materialverbrauch:

- Verklebung: ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke

ca. 2,8 kg/m² bei 6 mm Zahnung

ca. 3,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung

ca. 4,7 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ca.  $7,4 \text{ kg/m}^2 \text{ bei } 15 \text{ mm Zahnung}$ 

## - Verfugung:

Keramische Be- kleidungsstoffe	Formatgröße in cm	Fugenbreite in mm	ca. Verbrauch in kg/m²
Spaltplatten	24,0/11,5/1,5	8	2,25
	24,0/11,5/1,5	10	2,77
	24,0/11,5/2,0	8	3,00
	24,0/11,5/2,0	10	3,70
	24,0/11,5/2,5	8	3,75
	24,0/11,5/2,5	10	4,62
Mittelmosaik	5,0/ 5,0/0,4	2	0,47
Steinzeug	4,2/ 4,2/0,6	1,5	0,64
	10,0/10,0/0,9	3	0,81
	15,0/15,0/1,2	5	1,19
	24,5/12,0/0,8	5	0,74

## **Untergrund vorbereiten**

Anforderung an den Untergrund

- 1. trocken
- 2. fest
- 3. tragfähig
- 4. frei von Rissen
- 5. geschützt vor rückseitiger Feuchtigkeitseinwirkung
- 6. frei von haftungsmindernden Stoffen



### Güte des Untergrundes

Güte des Beton, PCC-Mörtel (gemäß DINEN 1504-3):	mind. C 20/25, mindestens 3 Monate alt, Oberflächenzugfestigkeit ≥ 1,2 N/mm²
Güte des Putzes:	Zement- und Kalkzementputz (P III a/P III b), mindestens 28 Tage alt, Oberflächenzugfestigkeit ≥0,8 N/mm²
Güte des Estrichs	mind. CT-C25-F4, mindestens 28 Tage alt, Oberflächenzugfestigkeit ≥ 0,8 N/mm² In Verbindung mit Fliesen- und Plattenbelägen auf Trennlage oder Dämmung ist eine Restfeuchte von ≤ 2 CM% einzuhalten.

#### Fläche vorbereiten

- 1. Heizestriche müssen vor den Belagsarbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik aufgeheizt werden.
- 2. Für die Beurteilung der Belegreife ist eine Feuchtemessung mit der CM-Methode erforderlich. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung FBH-AD aus der Fachinformation "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen" auszuführen.

### **Anwendung**

#### Anmischen

- 1. Den Härter ins Harz geben.
- 2. Der Härter muss restlos aus dem Behälter laufen.
- 3. Mit dem Rührgerät gründlich bis zur homogenen Konsistenz vermischen.
- 4. Der Härter muss gleichmäßig verteilt sein.
- 5. Die Mischung vor der Verarbeitung nochmal umtopfen und durchrühren.

## Verklebung von Platten

- 1. ASODUR®-EKF mit einer Glättkelle grob auftragen.
- 2. Mit einer Zahntraufel gleichmäßig abkämmen. Die Zahnung geeignet zum Plattenformat und Untergrund wählen.
- 3. Die Platten durch Einschieben und Eindrücken aufbringen.
- 4. Die Verlegung erfolgt nach DIN 18157, Teil 3.
- 5. Im Außenbereich ist eine weitgehend hohlraumfreie Verklebung erforderlich!

## Verfugung von Fliesen und Platten im Schlämmverfahren

- 1. Das angemischte  $\mathsf{ASODUR}^{\textcircled{\$}}\text{-}\mathsf{EKF}$  abschnittsweise auf die Fläche aufbringen.
- 2. Direkt mit einem Epoxid-Fugbrett in die sauberen und trockenen Fugen einbringen.
- 3. Die Fugen vollständig ausfüllen.
- 4. Das überschüssige Material mit dem Epoxid-Fugbrett diagonal zum Fugenverlauf abziehen und entfernen.
- Materialrückstände auf der Belagsoberfläche und der Fugen mittels Wasser und Hydroschwammbrett emulgieren und im Anschluss mit klarem Wasser reinigen. Material- und Waschwasserrückstände sind zu vermeiden.

#### Verfugen mit Druckluftpistolen

- 1. ASODUR<sup>®</sup>-EKF in ein separates Absauggebinde umtopfen.
- 2. Die Befüllung der Kartuschen erfolgt über eine Druckplatte.
- 3. Ein Kompressor mit einer Leistung von min. 10 bar und einer Ansaugleistung von ca. 100 I/Min. ist erforderlich.
- 4. Materialrückstände auf der Belagsoberfläche und der Fugen mittels Wasser und Hydroschwammbrett emulgieren und im Anschluss mit klarem Wasser reinigen. Material- und Waschwasserrückstände sind zu vermeiden.

## Überarbeitung schadhafter Zementfugen

- 1. Die Fugentiefe muss min. 3 mm betragen.
- 2. Lose Fliesen mit ASODUR-EKF nachkleben.
- 3. Die Fugen müssen trocken, staubfrei und frei von haftmindernden Substanzen sein.
- 4. Materialrückstände auf der Belagsoberfläche und der Fugen mittels Wasser und Hydroschwammbrett emulgieren und im Anschluss mit klarem Wasser reinigen. Material- und Waschwasserrückstände sind zu vermeiden.





### Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen

- 1. ASODUR<sup>®</sup>-EKF ist nach vollkommener Aushärtung physiologisch einwandfrei.
- 2. Der Härter (Komponente B) ist ätzend. Deshalb ist unbedingt darauf zu achten, dass die Haut nicht mit dem Härter in Berührung kommt. Es empfiehlt sich, beim Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.
- 3. Verschmutzungen mit viel Wasser und Seife, am besten unter Zusatz von 2 % Haushaltsessig, reinigen.
- **4.** Gelangen Spritzer ins Auge, sofort mit viel Wasser ausspülen. Anschließend mittels einer mit Borwasser gefüllten Augenwaschflasche erhältlich in Sanitätsfachgeschäften nachspülen, dann sofort den Augenarzt aufsuchen. Die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sind in jedem Fall einzuhalten.

## Lagerbedingungen

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 10 - 25 °C für 6 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

#### **Entsorgung**

- Harzkomponente: AVV 08 04 09
- Härterkomponente: AVV 08 01 11
- Ausgehärtete Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 02 03 entsorgt werden.

#### Hinweise

- Schleifende Beanspruchungen in der Nutzung können die Oberflächen verkratzen, sichtbar besonders bei dunklen Farbtönen. Die Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege der Oberflächen mit geeigneten Reinigungsund Pflegemitteln zur Instandhaltung der Oberflächengüte und Optik im Nutzungsgebrauch.
- Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es sich, das Material vor Gebrauch im Wasserbad bei ca. +50 °C zu erwärmen und danach auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen. So werden die Verarbeitungseigenschaften wieder hergestellt.
- Niedrige Objekttemperaturen erhöhen den Verbrauch. Das Material verliert somit die gute Verarbeitbarkeit, die Reaktionszeiten verlängern sich.
- Hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. ASODUR<sup>®</sup>-EKF ist gemäß GefStoffV eingestuft.
- Geringe Farbunterschiede, bedingt durch verschiedene Produktionsansätze und Rohstoffschwankungen, sind unvermeidlich. Abgegrenzte Flächenabschnitte sind mit demselben Produktionsansatz (gleiche Chargen-Nr. des Liefergebindes) durchzuführen.
- Verunreinigtes Wasch-Wasser mit einer maximalen Konzentration von 5 % Harzgemisch unterliegt als Siedlungsabfall dem AVV-Schlüssel 20 01.30
- Detaillierte Hinweise zur Verarbeitung sind in der Technischen Zusatzinformation Nr. 19 "Verarbeitung von ASODUR®-Produkten" enthalten und zu beachten

## Einschlägige Regelwerke

Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

### Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: RE30

Erläuterungen
Farbabbildungen







## Chemische Beständigkeit

	Medium	Konzentration	ASODUR®-EKF
	Ameisensäure	2%	•
	Ameisensäure	5%	(=)
	Essigsäure	2%	
	Essigsäure	5%	•
	Essigsäure	10%	(■)
	Milchsäure	2%	
	Milchsäure	5%	•
	Milchsäure	10%	(■)
	Oxalsäure	2%	
	Oxalsäure	5%	
Säuren	Phosphorsäure	2%	
Säu	Phosphorsäure	5%	
	Phosphorsäure	10%	
	Salpetersäure	10%	
	Salzsäure	3%	••
	Salzsäure	32%	
	Schwefelsäure	50%	
	Weinsäure	2%	
	Weinsäure	5%	
	Zitronensäure	2%	
	Zitronensäure	5%	
	Zitronensäure	10%	
	Ammoniak	5 bis 10%	
	Ammoniak	25%	
	Calciumhydroxid	2%	
	Calciumhydroxid	10%	
	Calciumhydroxid	30%	
	Chlorbleichlauge	28%	•
5	Kalilauge	2%	
Laugen	Kalilauge	10%	
_	Kalilauge	20%	
	Kalilauge	30%	
	Natronlauge	2%	
	Natronlauge	10%	
	Natronlauge	20%	
	Natronlauge	30%	
	Natriumhypochlorid	13%	
	Heizöl/Diesel		
	Heizöl/Diesel	pur	
	Hydrauliköl		
	Motoröl	pur	
Öle	Olivenöl	pur	
:0	Paraffinöl	pur	
	Siliconöl	pur	
	Sonnenblumenöl	pur	
	Speiseöl		
	Terpentin	pur	(■)

	Medium	Konzentration	ASODUR®-EKF
Lösungsmittel	Aceton	pur	( )
	Butanol	pur	( )
	Ethanol	pur	( )
	Ethylacetat		( )
	n-Hexan	pur	(=)
	Isopropanol	pur	(==)
	Petrolether		(==)
	Toluol	pur	(=)
	Xylol	pur	( )
	Anti Germ MS flüssig, enthält Natriumhydroxid und Alkylbenzyl- dimethyl-ammoniumchlorid, 5 ml/l Wasser		•
	Anti Germ Nepurin HD, enthält Phos- phorsäure und Alkylbenzyldimethyl- ammoniumchlorid, 30 ml/l Wasser		•
onsmittel	Anti Germ SVM flüssig, enthält Schwefelsäure und Aminotrimethylen- phosphonsäure, 30 g/l Wasser		
Reiniger, Desinfektionsmittel	Anti Germ SX flüssig, enthält Phos- phor- und Salpetersäure, 12,5 ml/l Wasser		•
Reiniger,	Ecolab Bendurol forte, enthält Phos- phat und Fettalkoholethoxylat, 1:5 mit Wasser verdünnt		•
E U	Ecolab Helotil, enthält Phosphor-säu- re, 1:10 mit Wasser verdünnt		•
	Ecolab Into, enthält Sulfamidsäure und Ethanol, 12,5 ml/l		•
	Ecolab Segil 2000, enthält Alkylpoly- glycoside, Zitronensäure und Ethanol, 12,5 ml/l		•
	Benzin	pur	
	dem. Wasser	pur	
	Entwicklerlösung		
	Formaldehyd		•
	Glycerin		
	Glycerin	pur	
	Glycol		
Sonstiges	Harn, Mensch/Nutzviehhaltung		
	Molke	pur	
	Natriumchlorid, 35% in Wasser		
	Natriumsulfat, 20% in Wasser		
	Nordseewasser		••
	Wasser, 5° dH		
	Wasser, 15° dH		••
	Wasserstoffperoxid	10 %	••
	Anti Germ SVM flüssig	pur	

#### Legende:

■ ■ = hoch beständig > 14 d ■ = mittel beständig > 8 bis < 72 h

(■) = gering beständig < 8 h

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.